



distinta

- 1 cassonetto completo
- 2 guide
- 1 profilo battuta
- 1 coppia zoccoli fissi
- 1 coppia coperchi testate
- 4 viti STEI MSX6 a punta UNI5927
- 6 squadrette frontali
- 3 coppie distanziali squadrette
- 1 chiave esagonale 2,5 mm
- 1 spazzolino grigio

Preassemblare i grani delle testate del cassonetto avvitandoli per qualche mm.

